

## Førerdisplays (DDS aktiveret)

Brug knappen eller til at rulle op/ned for at få vist en af nedenstående visninger på displayet. For yderligere oplysninger om Førerdisplays henvises til [www.SE5000.com](http://www.SE5000.com).

**Resterende køretid**

Resterende køretid indtil næste aktivitet

Næste aktivitet (start på daglig hviletid)

Visning af den resterende køretid

Hvor længe hviletiden skal være for at få mere køretid

**Resterende hviletid**

Førersens nuværende aktivitet (hviler)

Resterende hviletid, indtil der er mere køretid til rådighed

Medchaufførers nuværende aktivitet (til rådighed)

Køretid til rådighed efter denne pause/hviletid

**Oversigt**

Førersens nuværende aktivitet

Køretid siden sidste pause/hvil

Førersens akkumulerede hviletid

Medchaufførers nuværende aktivitet

Varigheden af medchaufførers aktivitet

Lokal tid

**Arbejdstid**

Angiver, at der vises førerinformation

Arbejdstid siden sidste pause

Daglig arbejdstid

Daily break time

Ugentlig arbejdstid

**Hastighed & kilometerstand**

Korttype isat magasin 1

Aktuel hastighed

Korttype isat magasin 2

Kilometerstand

SE5000-8.1, 105010P/01R01 DA

## Lynvejledning til føreren

### Isætning af kortet

- Tryk på knappen mærket 1 og hold den inde (hvis du er fører), indtil kortmagasinet åbnes. Tryk på 2, hvis du er medchauffør.
- Isæt kortet med chippen opad.
- Tryk kortet på plads i magasinet.
- Luk magasinet ved at skubbe det forsigtigt ind.

Køretøjet skal holde stille, når kortet isættes eller udtages.

### Udtagning (udskubning) af kortet

- Tryk på knap 1 og hold den inde, hvis du er fører. Tryk på 2, hvis du er medchauffør.
- På displayet bliver du bedt om at vælge slutland. Brug pileknapperne til at flytte til dit slutland. Bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK.
- Magasinet åbnes. Tryk kortet op nedefra gennem åbningen i magasinet, så det skubbes ud.

STONERIDGE - RUNDT I ALLE KROGE



For oplysninger om alle funktionerne i SE5000-8.1 henvises til "Instruktionsbog for føreren og virksomheden" eller: [www.SE5000.com](http://www.SE5000.com)

7. Fortsæt med trin 4 i afsnittet *Hvil indtil nu?* JA.

6. Fremhæv og vælg aktiviteten *Hvile*. I dette eksempel er der ikke noget, der skal ændres.

5. Følgende vises: Juster og bekræft klokkesættet (time og minut) for aktivitetens afslutning.

4. Fremhæv og vælg aktiviteten *Arbejde*. Juster og bekræft datoen for aktivitetens afslutning (23/11). Som standard er klokkesættet indstillet til isætningsklokkesættet.

3. Følgende vises: Dato og klokkesæt for sidste kortudtagning. Fremhæv og vælg aktiviteten *Arbejde*.

2. Bekræft *Manuel indtastninger* med JA.

1. Fremhæv og vælg *NEJ*. I sætte derefter kortet igen.

**Hvil indtil nu? NEJ**

*Scenario:* Du ankom den 23/11 kl. 15:23 og udtog kortet. Du udførte andet arbejde indtil kl. 17:00, hvilede indtil den 23/11 kl. 20:37 og isatte derefter kortet igen.

Under manuelle indtastninger kan knappen benyttes til at komme tilbage til det foregående valg og bagud i displaymenuen inden bekræftelse.

- Isæt førerkortet og vent, mens fartskriveren behandler førerkortets data. Displayet viser navnet på kort-indehaveren, dato og tidspunkt for sidste udtagning af kortet samt forskellen mellem lokal tid/UTC-tid.
- Fortsæt med *Hvil indtil nu?* JA eller *NEJ*. NB! Efter tidsudløb (1 eller 20 minutter) kan der ikke længere foretages manuelle indtastninger.
- Bekræft *Manuel indtastninger* med JA.
- Fremhæv og vælg *Slutland* for den foregående arbejdsdag.
- Fremhæv og vælg *Begynd, land* for den aktuelle arbejdsdag. Bemærk! Trin 2 og 3 benyttes ikke, hvis tidsrummet mellem kortets udtagning og isætning er mindre end 9 timer.
- Angiv, om du ønsker en udskrift eller ej.
- Fremhæv og vælg med JA for at bekræfte indtastningerne, henholdsvis *NEJ* for at slette eller ændre indtastningerne.
- Du er nu klar til at køre.

